

Kurzanleitung - LISOLIT-Planifix für Wände und Decken

Mögliche Aufbauten

Lasierend

(nur auf saugenden Untergründen möglich)

Produkte

LISOLIT E 45 (farblose Epoxi-Tiefengrundierung)

LISOLIT E 45 P (pigmentierte Epoxi-Tiefengrundierung)

LISOLIT 3040 (farblose PU-Versiegelung)

Arbeitsschritte

- Reinigen der Wände und Decken von Hand.
- Kontrolle der Wände und Decken: Schadhafte Stellen entfernen und mit Lisolit E 45 grundieren. Löcher mit Spachtelmasse ausgleichen.
- 100-200 gr/m² LISOLIT E 45 P (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) mit einem Lammfellroller oder Airless-Spritzgerät auftragen.
- Über Nacht einziehen und aushärten lassen.
- Am nächsten oder übernächsten Tag (je nach Temperatur, resp. Aushärtung) 2 x ca. 150 gr/m² LISOLIT 3040 mit einem Lammfellroller oder Airless-Spritzgerät auftragen.
- Aushärten lassen (ca. 1 Woche).

Deckend

Produkte

LISOLIT E 45 (farblose Epoxi-Tiefengrundierung)

LISOLIT 3040 P (pigmentierte PU-Versiegelung)

Arbeitsschritte

- Reinigen der Wände und Decken von Hand.
- Kontrolle der Wände und Decken: Schadhafte Stellen entfernen und mit Lisolit E 45 grundieren. Löcher mit Spachtelmasse ausgleichen.
- 100-200 gr/m² LISOLIT E 45 (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) mit einem Lammfellroller oder Airless-Spritzgerät auftragen.
- Über Nacht einziehen und aushärten lassen.
- Am nächsten oder übernächsten Tag (je nach Temperatur, resp. Aushärtung) 2 x ca. 150 gr/m² LISOLIT 3040 P (pigmentiert nach RAL) mit einem Lammfellroller oder Airless-Spritzgerät auftragen.
- Aushärten lassen (ca. 1 Woche).

Strukturiert

Produkte

LISOLIT E 45 (farblose Epoxi-Tiefengrundierung)

LISOLIT 3040 (farblose PU-Versiegelung)

LISOLIT 3040 P (pigmentierte PU-Versiegelung)

LIRIT 310 (Spachtelpulver für Epoxi-Spachtel)

Arbeitsschritte

- Reinigen der Wände und Decken von Hand.
- Kontrolle der Wände und Decken: Schadhafte Stellen entfernen und mit Lisolit E 45 grundieren. Löcher mit Spachtelmasse ausgleichen.
- 100-200 gr/m² LISOLIT E 45 farblos (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) mit einem Lammfellroller oder Airless-Spritzgerät auftragen.
- Über Nacht einziehen und aushärten lassen.
- Am nächsten oder übernächsten Tag (je nach Temperatur, resp. Aushärtung) ca. 200-600 gr/m² (je nach Struktur) LISOLIT E 45, gemischt mit LIRIT 310 in gewünschter Struktur auftragen.
- Am nächsten oder übernächsten Tag (je nach Temperatur, resp. Aushärtung) 2 x ca. 150 gr/m² LISOLIT 3040 oder LISOLIT 3040 P als transparente oder farbige PU-Versiegelung auftragen.
- Aushärten lassen (ca. 1 Woche).

> auch maseriert möglich

Beschichtungen auf Alba-Gips- oder entsprechenden Platten (Platten nicht gespachtelt)

Produkte

LISOLIT E 45 (farblose Epoxi-Tiefengrundierung)

LISOLIT 3040 (farblose PU-Versiegelung)

LISOLIT 3040 P (pigmentierte PU-Versiegelung)

LIRIT 310 (Spachtelpulver für Epoxi-Spachtel)

Arbeitsschritte

- Wegschleifen der obersten Glanzschicht ca. 1 mm bzw. bis die Unterlage voll saugfähig ist. (Bei nicht einhalten dieser Vorarbeit ist eine Haftung nicht garantiert.)
- Aufbringen der Tiefengrundierung LISOLIT E 45 2 bis 3 mal aufeinander folgend, bis die Unterlage gesättigt ist (ca. 300 gr/m²).
- Über Nacht einziehen und aushärten lassen.
- Am nächsten oder übernächsten Tag (je nach Temperatur, resp. Aushärtung) ca. 200-600 gr/m² (je nach Struktur) LISOLIT E 45 gemischt mit LIRIT 310 in gewünschter Struktur als Spachtelmasse aufbringen.
- Am nächsten oder übernächsten Tag (je nach Temperatur, resp. Aushärtung) schleifen der Übergänge, Flächen staubsaugen und mit einem nassen Lappen den Reststaub abwischen. Anschliessend 2 mal ca. 150 gr/m² LISOLIT 3040 P und 1 mal ca. 150 gr/m² LISOLIT 3040 aufbringen, um die Pigmente zusätzlich gegen Chemikalien zu schützen.
- Aushärten lassen (ca. 1 Woche)

Zu beachten

20 °C sollten bei den Arbeiten nicht unterschritten werden.

Die Kunstharze sollten immer in geheizten Räumen gelagert werden (Winter).